

# RFT-bedieningen en sensoren, hoe makkelijk moet ventileren worden?

## RFT-bedieningen en sensoren

Ventileren moet zo gemakkelijk mogelijk en het liefst zo automatisch mogelijk gaan. Hier heeft Itho Daalderop een aantal handige oplossingen voor. Hieronder het overzicht waarmee het ventilatiesysteem uitgebreid kan worden.



RFT-N AUTO  
04-00161



RFT-AUTO  
536-0150



RFT-N  
04-00160



RFT  
536-0124



RFT DF/QF  
536-0146










RFT-CO<sub>2</sub> sensor  
04-00045



RFT-RV  
04-00046

Ventilatieproduct/systeem	Bediening woonkamer/ nabij keuken		(Optionele) bediening in/ nabij badkamer en/of toilet		(Optionele) bediening per ruimte	
CVE-S ECO & CVD-S ECO <b>met</b> geïntegreerde/ gekoppelde sensoren	RFT-N AUTO	04-00161	RFT-N AUTO	04-00161	RFT-N AUTO	04-00161
	RFT-AUTO	536-0150	RFT-AUTO	536-0150	RFT-AUTO	536-0150
			RFT-RV	04-00046	RFT-CO <sub>2</sub> sensor	04-00045
HRU producten/systemen <b>met</b> geïntegreerde/ gekoppelde sensoren						
HRU producten/systemen <b>zonder</b> geïntegreerde/ gekoppelde sensoren	RFT-N	04-00160	RFT-N	04-00160	RFT-N	04-00160
	RFT	536-0124	RFT	536-0124	RFT	536-0124
CVE-S ECO Optima, Optima inside & Optima <sup>2</sup>	RFT-N AUTO	04-00161	RFT-N AUTO	04-00161	RFT-N AUTO	04-00161
	RFT AUTO	536-0150	RFT-AUTO	536-0150	RFT AUTO	536-0150
	RFT-CO2 sensor*	04-00045	RFT-RV	04-00046	RFT-CO2 sensor*	04-00045
HRU Optima <sup>2</sup>	<i>*niet met Optima Inside</i>				<i>*niet met Optima Inside</i>	
MultiZone (DemandFlow & QualityFlow)	RFT DF/QF	536-0146	RFT-N AUTO	04-00161	RFT-N AUTO	04-00161
			RFT-AUTO	536-0150	RFT-AUTO	536-0150

# RFT-bedieningen en sensoren, hoe makkelijk moet ventileren worden?

RFT sensoren/ bedieningen	Artikelnummer & type	Standen	Voeding	Geschikt voor
	04-00161 RFT-N AUTO	Automatisch stand <i>(regelen o.b.v. sensoren)</i> Laagstand Hoogstand Timer	Batterij gevoed (type CR2450N 3V)	CVE-S ECO, CVD-S ECO, CVE-S ECO Optima, CAS Optima en HRU  MultiZone (DemandFlow en QualityFlow)
	536-0150 RFT-AUTO	Automatisch stand <i>(regelen o.b.v. sensoren)</i> Laagstand Hoogstand Timer	Batterij gevoed (type CR2032 3V)	CVE-S ECO, CVD-S ECO, CVE-S ECO Optima, CAS Optima en HRU  MultiZone (DemandFlow en QualityFlow)
	04-00160 RFT-N	Laagstand Middenstand Hoogstand Timer	Batterij gevoed (type CR2450N 3V)	CVE, CVD en HRU ECO 200, 300 & 350
	536-0124 RFT	Laagstand Middenstand Hoogstand Timer	Batterij gevoed (type CR2032 3V)	CVE, CVD en HRU ECO 200, 300 & 350
	536-0146 RFT DF/QF <i>(in basisset)</i>	Wasemkap ECO* COMFORT* Extra spuiventilatie(timer) woonkamer/keuken * automatisch o.b.v. CO <sub>2</sub>	Batterij gevoed (type CR2032 3V)	MultiZone (DemandFlow &QualityFlow)
	04-00045 RFT-CO <sub>2</sub>	Automatische stand (regelen o.b.v. CO <sub>2</sub> ) Automatische nachtstand Laagstand Hoogstand Timer	230V	CVE-S ECO, CVD-S ECO, CVE-S ECO Optima*, CAS Optima en HRU ECO  In woonkamer en/of slaapkamers  * <i>niet met Optima Inside</i>
	04-00046 RFT-RV	Automatische stand (regelen o.b.v. relatieve vochtigheid) Automatische nachtstand Laagstand Hoogstand Timer	Batterij gevoed (type penlight AA)	CVE-S ECO, CVD-S ECO, CVE-S ECO Optima en HRU  In badkamer/wasruimte(s)