

Montagevoorschrift Interduct dakdoorvoer hellend dak

stap1	Bepaal de plaats voor de dakdoorvoer, houd hierbij rekening met de pannen, het indekstuk zoveel centreren tov de pannen. Zaag de sparing in het dakbeschoot.
stap2	Plaats extra tengels op de lijnen aangegeven op de tekening, naast de sparing en onder de bevestigingsstrippen.
stap3	Bevestig de dakdoorvoer op de tengels, verwijder de panlatten zover dat deze tegen de dakdoorvoer aankomen.
stap 4	Leg de pannen zodat deze over het indekstuk van de dakdoorvoer vallen, de loodvervangende lap over de onderste rij pannen heen leggen en aankloppen. Let er hierbij op dat de lap altijd afwaterend is!! Mocht dit niet zijn, bij lagere dakhellingen bijv. de onderste rij lager leggen, pannen inkorten of schuin slijpen, zover dit nodig is. Bij een grotere overbrugging van de lap deze zondig ondersteunen met een extra lat om doorzakken te voorkomen. De zijden omhoogvouwen of omklappen om opstuwend water te voorkomen. De loodvervangende lap evt. extra vastlijmen met Shell Tixophalt om opwaaien te voorkomen.
stap 5	Werk het dakbeschoot weer bij, door rondom de aansluitpijp af te purren.
Neem maatregelen om te voorkomen dat lekwater van boven in de sparing kan lopen, vouw folie boven de sparing naar boven om of plaats een afwateringslat!	

