

































Ventilatieproduct/systeem	Bediening woonkamer/nabij keuken	(Optionele) bediening in/nabij badkamer en/of toilet	(Optionele) bediening per ruimte	RFT sensoren/bedieningen	Artikelnummer & omschrijving	Standen	Geschikt voor
CVE-S ECO met geïntegreerde vocht-sensor CVD-S ECO met geïntegreerde vocht-sensor	 RFT-AUTO 536-0150	 RFT-AUTO 536-0150	 RFT-AUTO 536-0150		536-0150 RFT-AUTO	Automatisch stand (regelen o.b.v. sensoren) Laagstand Hoogstand Timer	CVE-S ECO, CVD-S ECO, CVE-S MultiSensor (Optima) en HRU MultiSensor (Optima). CVE- en HRU MultiZone (DemandFlow en QualityFlow) nabij badruimte en/of andere ruimte(s))
HRU ECO 200 met sensoren HRU ECO 300 met sensoren HRU ECO 350 met sensoren HRU 400 met sensoren	 RFT-ZENDER W 536-0124	 RFT-ZENDER W 536-0124	 RFT-ZENDER W 536-0124		536-0124 RFT-ZENDER W	Laagstand Middenstand Hoogstand Timer	CVE, CVD en HRU ECO (200,300, 350 en 400) nabij kooktoestel en/of andere ruimte(s)
HRU ECO 200 HRU ECO 300 HRU ECO 350 HRU 400	 RFT-ZENDER W 536-0124	 RFT-ZENDER W 536-0124	 RFT-ZENDER W 536-0124		536-0146 RFT-ZENDER DF (in basisset)	Wasemkap ECO* COMFORT* Extra spuiventilatie(timer); woonkamer/keuken * automatisch CO ₂	DemandFlow en QualityFlow nabij kooktoestel
CVE-S MultiSensor (Optima) [*] * Incl. 1 losse CO ₂ -sensor	 RFT-CO ₂ sensor 04-00045	 RFT-AUTO 536-0150	 RFT-AUTO 536-0150		04-00045 RFT-CO ₂	Automatische stand (regelen o.b.v. CO ₂) Automatische nachtstand Laagstand Hoogstand Timer	CVE-S, CVD-S, Optima en HRU ECO (200, 300, 350 en 400) met sensoren In woonkamer en/of slaapkamers
CVE-S MultiSensor (Optima Inside) [*] * geïntegreerde CO ₂ -sensor	 RFT-CO ₂ sensor 04-00045	 RFT-AUTO 536-0150	 RFT-AUTO 536-0150		04-00045 RFT-CO ₂	Automatische stand (regelen o.b.v. CO ₂) Automatische nachtstand Laagstand Hoogstand Timer	CVE-S, CVD-S, Optima en HRU ECO (200, 300, 350 en 400) met sensoren In woonkamer en/of slaapkamers
CVE-S MultiSensor (CVE-S Optima ²) [*] * Incl. 2 losse RFT-CO ₂ -sensoren	 RFT-CO ₂ sensor 04-00045	 RFT-AUTO 536-0150	 RFT-AUTO 536-0150		04-00045 RFT-CO ₂	Automatische stand (regelen o.b.v. CO ₂) Automatische nachtstand Laagstand Hoogstand Timer	CVE-S, CVD-S, Optima en HRU ECO (200, 300, 350 en 400) met sensoren In woonkamer en/of slaapkamers
HRU MultiSensor (Optima ² -set) [*] * Incl. 1x Auto bediening en 2 losse RFT-CO ₂ sensoren	 RFT-CO ₂ sensor 04-00045	 RFT-AUTO 536-0150	 RFT-AUTO 536-0150		04-00045 RFT-CO ₂	Automatische stand (regelen o.b.v. CO ₂) Automatische nachtstand Laagstand Hoogstand Timer	CVE-S, CVD-S, Optima en HRU ECO (200, 300, 350 en 400) met sensoren In woonkamer en/of slaapkamers
MultiZone (DemandFlow & QualityFlow)	 RFT-ZENDER DF 536-0146 (in basisset)	 RFT-AUTO 536-0150	 RFT-AUTO 536-0150		04-00046 RFT-RV	Automatische stand (regelen o.b.v. relatieve vochtigheid) Automatische nachtstand Laagstand Hoogstand Timer	CVE-S, CVD-S, Optima en HRU ECO (200, 300, 350 en 400) met sensoren In badkamer/wasruimte(s)